




T3 Pro

Thermostat

Notice d'installation

.....
La boîte comprend :

- Thermostat T3 Pro
 - Système de montage UWP
 - Plaque décorative – petite;
120 mm H x 150 mm L
(4,72 po H x 5,9 po L)
 - Vis et chevilles
 - 2 piles AA
 - Documentation du thermostat
-



TH3110U2008,
TH3210U2004


Lire avant l'installation

Installation de la plaque de couvercle en option

REMARQUE : Si la plaque de recouvrement en option n'est pas requise, consultez la section « Installation du système de montage UWP » à la page suivante.

Utilisez la **plaque de recouvrement en option** lorsque vous devez couvrir les coupures de peinture de l'ancien thermostat.

1. Avant de commencer, coupez l'alimentation au panneau de distribution ou au disjoncteur.
2. Posez la plaque de recouvrement au mur à l'aide des 6 trous de vis. Insérez et serrez les vis fournies avec le couvercle de recouvrement. Ne serrez pas excessivement. Voir la figure 1. Assurez-vous que la plaque de recouvrement est de niveau.
3. Fixez l'UWP en l'accrochant au crochet supérieur de la plaque de recouvrement, puis en l'enclenchant en place par le bas. Voir la figure 2.
4. Fixation au mur sans utiliser les ancrages existants :
 - a. Positionnez la plaque de recouvrement sur le mur. Placez-le de niveau, puis marquez l'emplacement des trous. Voir la figure 1.
 - b. Percez les trous aux emplacements marqués, puis à l'aide d'un marteau, posez doucement les ancrages de mur fournis.
 - Si votre boîte contient des ancrages rouges, percez des trous de 5,6 mm (7/32 po).
 - Si votre boîte contient des ancrages jaunes, percez des trous de 4,8 mm (3/16 po).
 - Utilisez les deux vis (n° 8 1 1/2 po [38 mm] pour les ancrages rouges et n° 6 1 1/2 po [38 mm] pour les ancrages jaunes).



Installation du système de montage UWP


1. Avant le démarrage, éteindre l'alimentation au niveau du disjoncteur du circuit ou de l'interrupteur. Ouvrir l'emballage du UWP. Voir la Figure 1.
2. Placer le UWP sur le mur. Le mettre à niveau et marquer les positions des trous. Voir la Figure 2.

Percer des trous aux emplacements marqués, puis taper légèrement sur les chevilles murales fournies dans le mur à l'aide d'un marteau.


- Si votre boîtier est accompagné d'ancrages rouges, percez des trous de 7/32 po (5.6 mm).
 - Si votre boîtier est accompagné d'ancrages jaunes, percez des trous de 3/16 po (4.8 mm).
3. Ouvrir le couvercle et faire passer les fils par l'ouverture réservée aux fils du UWP. Voir la Figure 3.
 4. Placer le UWP sur les chevilles murales. Insérer et serrer les vis de montage fournies avec le UWP. Ne pas trop serrer. Serrer jusqu'à ce que le UWP ne bouge plus. Fermer le couvercle. Voir la Figure 4.

REMARQUE : Si vous devez utiliser la plaque de recouvrement, consultez la section « Installation de la plaque de recouvrement en option » à la page précédente.


Options d'alimentation



Insérer les fils **R** et **C** dans les bornes désignées pour l'alimentation principale en courant alternatif (la borne C est facultative si les piles sont installées, mais elle est recommandée). Retirer les fils en appuyant sur les languettes de la borne.



Utiliser les 3 vis fournies (N° 8 – 1 ½ po (38 mm) pour les ancrages rouges; N° 6 – 1 ½ po (38 mm) pour les ancrages jaunes)



Insérer les piles AA pour assurer l'alimentation principale ou de secours.



Réglages des curseurs (cavalier intégré)

Régler le curseur R.

- Utiliser le commutateur de liaison intégré (**curseur R**) pour différencier entre un l'autre système de transformateur.
- S'il n'y a qu'un seul fil R et s'il est connecté à la borne **R**, **Rc** ou **RH**, régler le curseur sur la position haute (**1 fil**).
- S'il y a un fil connecté à la borne **R** et un fil connecté à la borne **Rc**, régler le curseur sur la position basse (**2 fils**).

REMARQUE : Les curseurs des bornes U doivent être laissés en position pour les modèles T3 Pro.


Système de montage UWP



**Curseur R/Rc
(cavalier intégré)**

Caractéristiques du terminal de câblage UWP

S	Ne peut être utilisé pour le câblage du thermostat T3.	L/A - A	Ne peut être utilisé pour le câblage du thermostat T3.
S		O/B	Robinet de jumelage
Y	Contacteur de compresseur (étage 1)	AUX - W2	Chauffage auxiliaire (TH3210U seulement)
Y2	Ne peut être utilisé pour le câblage du thermostat T3.	E	Chauffage d'urgence (TH3210U seulement)
G	Ventilateur	W	Chauffage (étage 1)
C	24 V c.a. commune. Pour les systèmes à deux transformateurs, utiliser le fil commun du transformateur de refroidissement.	K	Ne peut être utilisé pour le câblage du thermostat T3.
U	Ne peut être utilisé pour le câblage du thermostat T3.	R	Alimentation 24 V c.a. du transformateur de chauffage*
U		Rc	Alimentation 24 V c.a. du transformateur de refroidissement*



Remarque : Les bornes ne peuvent pas toutes être utilisées, selon le type de système qui est connecté. Les bornes les plus couramment utilisées sont ombrées.

* La borne peut être reliée à l'aide du curseur. Voir « Réglage des curseurs » ci-dessus.

Câblage des systèmes conventionnels : air forcé et hydronique

Système à 1 étage de chauffage/1 étage de refroidissement (1 transformateur)

R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
Y	Contacteur du compresseur
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
W	Chauffage
G	Ventilateur

Système de chauffage uniquement

R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
W	Chauffage

Système de chauffage uniquement (Série 20) [5]

R	Borne R de vanne série 20 [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
Y	Borne W de vanne série
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
W	Borne B de vanne série 20

Système de chauffage uniquement

(vanne de zone à ouverture motorisée) [5]	
R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
W	Vanne
C	Borne commune 24 V c.a. [3]

Système à 1 étage de chauffage/1 étage de refroidissement (2 transformateurs)

R	Alimentation (transformateur de chauffage) [1]
Rc	Alimentation (transformateur de refroidissement) [1]
Y	Contacteur du compresseur
C	Borne commune 24 V c.a. [3, 4]
W	Chauffage
G	Ventilateur

Système de chauffage uniquement avec ventilateur

R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
W	Chauffage
G	Ventilateur

Système de refroidissement uniquement

R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
Y	Contacteur du compresseur
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
G	Ventilateur

Câblage des systèmes à thermopompe

Système de thermopompe à 1 étage de chauffage/1 étage de refroidissement

R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
Y	Contacteur du compresseur
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
O/B	Vanne de commutation [7]
G	Ventilateur
W	N'utilisez pas cette borne avec une thermopompe!

Système de thermopompe à 2 étage de chauffage/1 étage de refroidissement (TH3210U seulement)

R	Alimentation [1]
Rc	[R+Rc liés par le curseur] [2]
Y	Contacteur du compresseur
C	Borne commune 24 V c.a. [3]
O/B	Vanne de commutation [7]
G	Ventilateur
AUX	Chauffage auxiliaire
E	Chauffage d'urgence
W	N'utilisez pas cette borne avec une thermopompe!

REMARQUES


Caractéristiques de câblage : Utiliser un fil de thermostat de calibre 18 à 22. Câble blindé non requis.

- [1] Alimentation. Assurer au besoin un dispositif de coupure et une protection contre les surcharges.
- [2] Mettre le curseur R de la plaque murale sur **R**. Pour des informations supplémentaires, consulter « Réglages des curseurs (cavalier intégré) » à la page 3.
- [3] Connexion commune 24 V c.a. facultative.
- [4] La connexion commune doit venir du transformateur de refroidissement.

- [5] Dans la configuration installateur, régler le type de système de chauffage sur chauffage rayonnant. Régler le nombre d'étages de refroidissement sur 0.
- [7] Dans la configuration installateur, régler la vanne de commutation sur O (pour commutation de refroidissement) ou B (pour commutation de chauffage).

Montage du thermostat


1. Repousser le fil en excès dans l'ouverture du mur.
2. Fermer le couvercle du UWP. Elle doit rester fermée sans renflement.
3. Aligner l'UWP sur le thermostat, et appuyer doucement jusqu'à ce que le thermostat s'enclenche en place.
4. Mettre l'alimentation en marche au niveau du disjoncteur du circuit ou de l'interrupteur.



Réglages pour le fonctionnement du système

1. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur le bouton **Mode (+)** pour passer au prochain mode du système accessible.
2. Parcourez les modes jusqu'à ce que vous tombiez sur le mode du système voulu, puis appuyez sur **Done** (terminé).

REMARQUE : Les modes de système disponibles varient en fonction du modèle et des paramètres du système.



Modes de **système** :


- **Auto** : Le thermostat choisit le chauffage ou le refroidissement selon le besoin.
- **Heat (Chauffage)** : Le thermostat commande uniquement le système de chauffage.
- **Cool (Refroidissement)** : Le thermostat commande uniquement le système de refroidissement.
- **Chauff. d'urgence (TH3210U seulement)** : Pour thermopompes avec chauffage d'appoint. Le thermostat contrôle le chauffage d'appoint. Le compresseur n'est pas utilisé.
- **Off (Arrêt)** : Le système de chauffage et de refroidissement est arrêté. Le ventilateur continue de fonctionner s'il est réglé sur Marche.

REMARQUE : Les affichages Heat On (chauffage activé) ou Cool On (climatisation activée) pourraient clignoter pendant 5 minutes en raison de la protection du compresseur.

Réglages pour le fonctionnement du ventilateur

1. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur le bouton **Fan (+)** (ventilateur) pour passer au prochain mode de ventilateur.
2. Parcourez les modes jusqu'à ce que vous tombiez sur le mode de ventilateur voulu, puis appuyez sur **Done** (terminé).

REMARQUE : Les modes de ventilateur varient en fonction des paramètres du système.



Modes du **ventilateur** :

- **Auto** : Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
- **On (Marche)** : Le ventilateur est toujours activé.

Configuration de l'installateur (ISU)

REMARQUE : À sa première mise sous tension durant l'installation, le thermostat passe en mode de configuration. Pour accéder à la configuration du système à partir de l'écran d'accueil, maintenez enfoncé le bouton Menu pendant environ 5 secondes.



1. Sélectionnez les options de configuration du système.

Appuyez sur **Edit (-)** (modifier) pour régler les valeurs ou sélectionner l'une des options possibles. Appuyez ensuite sur **Next (+)** (suivant) pour enregistrer les changements et passer au numéro de configuration du système suivant.

Consultez la section « Options de configuration du système » de la page suivante pour obtenir la liste complète des numéros de configuration du système et des options.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les options de configuration du système soient réglées, puis appuyez sur **Done**. Vos réglages seront enregistrés et le thermostat affichera l'écran d'accueil.

2. Passez à « Réglages du fonctionnement du système » à la page 6.



Configuration de l'installateur (ISU)

Numéro de configuration ISU et description	Options (réglage d'usine en gras)
125 = Échelle d'indication de température	0 = Fahrenheit 1 = Celsius
200 = Type de système de chauffage	1 = Chauffage à air pulsé conventionnel 2 = Thermopompe 3 = Chauffage rayonnant 5 = Aucun (refroidissement uniquement) <i>Remarques :</i> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut varie selon le modèle. • Cette option sélectionne le type de système de base qui sera contrôlé par votre thermostat.
205 = Type d'équipement de chauffage	<i>Chauffage à air pulsé conventionnel :</i> 1 = Air pulsé à gaz efficacité standard 2 = Air pulsé à gaz haute efficacité 3 = Air pulsé au mazout 4 = Air pulsé électrique 5 = Ventilconvecteur à eau chaude <i>Thermopompe :</i> <i>Remarque : La configuration installateur (ISU) 205 n'est pas affichée lorsque la configuration installateur (ISU) 200 est réglée pour la thermopompe.</i> <i>Chauffage rayonnant :</i> 9 = Chauffage rayonnant à eau chaude 12 = Vapeur <i>Remarque : Cette option sélectionne le type d'équipement qui sera contrôlé par votre thermostat. Cette fonction n'est PAS affichée si la configuration installateur (ISU) 200 est réglée à Cool Only (climatisation seulement).</i>
218 = Robinet inverseur O/B	0 = O (O/B sur refroidissement) 1 = B (O/B sur chauffage) <i>Remarque : Cette option ne s'affiche que si la thermopompe est configurée. Sélectionnez si la vanne d'inversion O/B doit s'activer lors du chauffage ou du refroidissement.</i>
220 = Étages de refroidissement / Étages du compresseur 200=Conv / 200=HP	0, 1 <i>Remarque : Sélectionnez le nombre de phases de climatisation ou de phases de compresseur que vous souhaitez contrôler avec le thermostat. Réglez la valeur à 0 si vous n'avez pas de phase de climatisation ni de phase de compresseur.</i>
221 = Phases de chauffage/Phases de chauffage de secours	Étages de chauffage : 1 Étages de chauffage de secours : 0, 1 <i>Remarque : Sélectionnez le nombre de phases de chauffage ou de phases Aux/Urg. que vous souhaitez contrôler avec le thermostat.</i>
230 = commande du ventilateur en mode chauffage	1 = L'équipement contrôle le ventilateur 2 = Le thermostat contrôle le ventilateur <i>Remarque : Cette configuration installateur (ISU) ne s'affiche que si la configuration ISU 205 est réglée à air pulsé électrique ou ventilconvecteur.</i>

Configuration de l'installateur (ISU) (suite)

Numéro de configuration ISU et description	Options (réglage d'usine en gras)																
300 = Commutation du système	<p>0 = Manuelle 1 = Automatique</p> <p><i>Remarque : Le thermostat peut automatiquement réguler le chauffage et le refroidissement pour maintenir la température intérieure désirée. Pour pouvoir sélectionner le mode automatique sur l'écran d'accueil du thermostat, activez cette fonction. Désactivez la fonction si vous souhaitez contrôler manuellement le chauffage ou le refroidissement.</i></p>																
303 = Différentiel de changement automatique	<p>0 à 2,5 °C 0 à 5 °F</p> <p><i>Remarque : Différentiel et zone morte ne sont PAS synonymes. Le différentiel correspond à la distance entre le point de consigne avant de passer au mode sélectionné. La configuration de zone morte n'est pas une option. Un algorithme avancé corrige la zone morte à 0 °F/C. Cette fonction est plus évoluée que celle que l'on retrouve dans les thermostats précédents.</i></p>																
340 = Baisse de chauffage d'appoint (TH3210U seulement)	<table border="0"> <tr> <td>0 = Confort</td> <td>9 = 4,5 °C/9 °F</td> </tr> <tr> <td>2 = 1 °C/2 °F</td> <td>10 = 5 °C/10 °F</td> </tr> <tr> <td>3 = 1,5 °C/3 °F</td> <td>11 = 5,5 °C/11 °F</td> </tr> <tr> <td>4 = 2 °C/4 °F</td> <td>12 = 6 °C/12 °F</td> </tr> <tr> <td>5 = 2,5 °C/5 °F</td> <td>13 = 6,5 °C/13 °F</td> </tr> <tr> <td>6 = 3 °C/6 °F</td> <td>14 = 7 °C/14 °F</td> </tr> <tr> <td>7 = 3,5 °C/7 °F</td> <td>15 = 7,5 °C/15 °F</td> </tr> <tr> <td>8 = 4 °C/8 °F</td> <td></td> </tr> </table>	0 = Confort	9 = 4,5 °C/9 °F	2 = 1 °C/2 °F	10 = 5 °C/10 °F	3 = 1,5 °C/3 °F	11 = 5,5 °C/11 °F	4 = 2 °C/4 °F	12 = 6 °C/12 °F	5 = 2,5 °C/5 °F	13 = 6,5 °C/13 °F	6 = 3 °C/6 °F	14 = 7 °C/14 °F	7 = 3,5 °C/7 °F	15 = 7,5 °C/15 °F	8 = 4 °C/8 °F	
0 = Confort	9 = 4,5 °C/9 °F																
2 = 1 °C/2 °F	10 = 5 °C/10 °F																
3 = 1,5 °C/3 °F	11 = 5,5 °C/11 °F																
4 = 2 °C/4 °F	12 = 6 °C/12 °F																
5 = 2,5 °C/5 °F	13 = 6,5 °C/13 °F																
6 = 3 °C/6 °F	14 = 7 °C/14 °F																
7 = 3,5 °C/7 °F	15 = 7,5 °C/15 °F																
8 = 4 °C/8 °F																	
350 = Minuterie de passage à la phase supérieure de chauffage d'appoint (TH3210U seulement)	<table border="0"> <tr> <td>0 = Arrêt</td> <td>5 = 90 minutes</td> </tr> <tr> <td>1 = 30 minutes</td> <td>6 = 2 heures</td> </tr> <tr> <td>2 = 45 minutes</td> <td>7 = 3 heures</td> </tr> <tr> <td>3 = 60 minutes</td> <td>8 = 4 heures</td> </tr> <tr> <td>4 = 75 minutes</td> <td>10 = 5 heures</td> </tr> </table>	0 = Arrêt	5 = 90 minutes	1 = 30 minutes	6 = 2 heures	2 = 45 minutes	7 = 3 heures	3 = 60 minutes	8 = 4 heures	4 = 75 minutes	10 = 5 heures						
0 = Arrêt	5 = 90 minutes																
1 = 30 minutes	6 = 2 heures																
2 = 45 minutes	7 = 3 heures																
3 = 60 minutes	8 = 4 heures																
4 = 75 minutes	10 = 5 heures																
365 = Cycle du compresseur (étage 1)	<p>1 - 6</p> <p><i>Remarque : Cette configuration installateur (ISU) ne s'affiche que lorsque la phase de refroidissement ou la phase du compresseur est réglée à la phase 1. Le nombre de cycles limite le nombre de cycles qu'un système pourra effectuer sur une période de 1 h à une charge de 50 %. Par exemple, lorsque réglé à 3 cycles par heure (CPH) à une charge de 50 %, le système n'effectuera pas plus de 3 cycles par heure (10 minutes allumé, 10 minutes éteint). Le système effectue moins de cycles lorsque la charge est inférieure ou supérieure à 50 %.</i></p>																
370 = Cycle de chauffage (étage 1)	<p>1 - 12</p> <p><i>Remarque : Cette configuration installateur (ISU) ne s'affiche que lorsque la phase de chauffage est réglée à la phase 1. Le nombre de cycles limite le nombre de cycles qu'un système pourra effectuer sur une période de 1 h à une charge de 50 %. Par exemple, lorsque réglé à 3 cycles par heure (CPH) à une charge de 50 %, le système n'effectuera pas plus de 3 cycles par heure (10 minutes allumé, 10 minutes éteint). Le système effectue moins de cycles lorsque la charge est inférieure ou supérieure à 50 %. Le réglage du nombre de cycles recommandé (par défaut) est inscrit ci-dessous pour chacun des types d'équipement de chauffage : air pulsé à gaz, efficacité standard = 5 CPH; air pulsé à gaz, haute efficacité = 3 CPH; air pulsé au mazout = 5 CPH; air pulsé électrique = 9 CPH; ventilo-convecteur = 3 CPH; chauffage rayonnant à eau chaude = 3 CPH; vapeur = 1 CPH.</i></p>																

Configuration de l'installateur (ISU) (suite)

Numéro de configuration ISU et description	Options (réglage d'usine en gras)
375 = Nombre de cycle de chauffage du chauffage auxiliaire (TH3210U seulement)	1 - 12
387 = Protection du compresseur	0 = Arrêt 1 - 5 minutes <i>Remarque : Le thermostat est équipé d'une protection du compresseur (minuterie de temps d'arrêt minimum) qui empêche le redémarrage trop rapide du compresseur après un arrêt. La minuterie de temps d'arrêt minimum s'active après l'arrêt du compresseur. Si un appel est reçu pendant que la minuterie de temps d'arrêt minimum est activée, le message « Attendre » s'affichera à l'écran du thermostat. Cette configuration installateur (ISU) s'affiche lorsque la configuration ISU 220 est au moins réglée à la phase 1.</i>
430 = Point de consigne minimum pour le refroidissement	50 °F à 99 °F (50 °F) 10,0 °C à 37,0 °C (10,0 °C) <i>Remarque : La température de refroidissement ne peut pas être réglée en dessous de ce niveau.</i>
431 = Point de consigne maximum pour le chauffage	32 °F à 90 °F (90 °F) 0 °C à 32,0 °C (32 °C) <i>Remarque : La température de chauffage ne peut pas être réglée au-dessus de ce niveau.</i>
1400 = Rétroéclairage	0 = Sur demande 1 = En continu <i>Remarque : Un câble neutre est nécessaire pour utiliser le rétroéclairage en continu.</i>
1401 = Luminosité du rétroéclairage	1 - 5 <i>Remarque : Seulement affichée si la fonction de rétroéclairage en continu est sélectionnée.</i>
1420 = Écart de la température affichée	3 °F à 3 °F (0 °F) -1,5 °C à 1,5 °C (0 °C) <i>Remarque : 0 °F = aucune différence entre la température affichée et la température réelle de la pièce. Le thermostat peut afficher une température jusqu'à 1,5 °C (3 °F) plus ou moins élevée que la température réelle.</i>

REMARQUE : Une fois que vous avez passé en revue tous les numéros de configuration du système, appuyez sur **Done** (terminé) pour enregistrer vos réglages et revenir à l'écran d'accueil.

Configuration terminée

Vous avez terminé l'installation et la configuration de votre thermostat.

Caractéristiques techniques

Plages de température

Chauffage : 32 °F à 90 °F (0 °C à 32,0 °C)
Refroidissement : 50 °F à 99 °F (10,0 °C à 37,0 °C)

Température de service

32 °F à 102 °F (0 °C à 38,9 °C)

Température d'expédition

-20 °F à 120 °F (-28,9 °C à 48,9 °C)

Humidité relative de service

5 % à 90 % (sans condensation)

Encombrement en po (mm) (H x L x P)

Thermostat : 98 mm x 136 mm x 27,4 mm
(3,86 po x 5,36 po x 1,08 po) (HxLxP)
Couverture décoratif – petit : 120 mm x 150 mm
(4,72 po x 5,9 po) (H x L)

Caractéristiques électriques

Borne	Tension (50 Hz/60 Hz)	Courant de fonctionnement
W Chauffage (Powerpile)	20 V c.a.-30 V c.a. 750 mV c.c.	0,02 A-1,0 A 100 mA c.c.
W2 Chauffage auxiliaire (TH3210U seulement)	20 V c.a.-30 V c.a.	0,02 A-1,0 A
E Chauffage d'urgence (TH3210U seulement)	20 V c.a.-30 V c.a.	0,02 A-0,5 A
Y Étage de compresseur	20 V c.a.-30 V c.a.	0,02 A-1,0 A
G Ventilateur	20 V c.a.-30 V c.a.	0,02 A-0,5 A
O/B Commutation	20 V c.a.-30 V c.a.	0,02 A-0,5 A

Dépannage

En cas de difficultés avec le thermostat, essayez les suggestions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être réglés rapidement et facilement.

Rien n'apparaît à l'écran

- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage et de refroidissement est sur marche.
- Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée.
- Assurez-vous que des piles alcalines AA neuves sont correctement installées (voir la page 2).

Le système de chauffage ou de refroidissement ne répond pas

- Appuyez sur le bouton **Mode** pour régler le chauffage du système (voir la page 5). Vérifiez que le réglage de température est supérieur à la température intérieure.
- Appuyez sur le bouton **Mode** pour régler le refroidissement du système (voir la page 5). Vérifiez que le réglage de température est inférieur à la température intérieure.
- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage et de refroidissement est sur marche.
- Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée.
- Attendez 5 minutes que le système réponde.

Les mentions « Cool On » ou « Heat On » clignotent

- La fonction de protection du compresseur est activée. Attendez 5 minutes que le système redémarre en toute sécurité, sans endommager le compresseur.

Le chauffage auxiliaire fonctionne en mode de climatisation

- Pour les thermopompes, assurez-vous qu'aucun fil n'est raccordé à la borne W des systèmes UWP. Voir la rubrique « Câblage des systèmes à thermopompe » à la page 4.

La climatisation fonctionne avec une demande de chauffage.

- Pour les thermopompes, assurez-vous qu'aucun fil n'est raccordé à la borne W des systèmes UWP. Voir la rubrique « Câblage des systèmes à thermopompe » à la page 4.



MISE EN GARDE: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Peut provoquer des chocs électriques ou endommager le matériel. Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer le raccordement.



MISE EN GARDE: RISQUE DE DOMMAGES DE L'ÉQUIPEMENT

La protection du compresseur est annulée durant le test. Pour éviter d'endommager l'équipement, éviter d'actionner le compresseur trop rapidement.



MISE EN GARDE : AVIS RELATIF AU MERCURE

Si ce produit remplace un régulateur contenant du mercure dans un tube scellé, ne pas mettre l'ancien régulateur à la poubelle. Contacter le responsable de gestion des déchets local pour les instructions concernant le recyclage et l'élimination.




MISE EN GARDE : AVIS SUR LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Le produit ne devrait pas être jeté aux ordures ménagères. Adressez-vous au centre de collecte ou de récupération autorisé le plus près. L'élimination appropriée de l'équipement en fin de vie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé.

Service à la clientèle

Pour obtenir de l'aide avec ce produit, prière de visiter **customer.resideo.com**.

Ou appeler le numéro gratuit du service à la clientèle en composant le **1-800-468-1502**.



Tirer pour retirer le thermostat du UWP.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
33-00520EFS-05 M.S. Rev. 10-22 | Imprimé aux États-Unis

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license
from Honeywell International, Inc. This product is manu-
factured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.
Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell
Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell
International, Inc.
Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et
ses sociétés affiliées.
Todos los derechos reservados. La marca comercial
Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell
International, Inc.
Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc.
y sus afiliados.



33-00520EFS-05